

# Jumperbeschreibung AK: 077 / 087 / 124 / 125

## AK 077 mit Buchse AK 124 mit Stecker

<b>Eingang</b>	<b>Schalterstellung</b>	<b>Ausgang</b>
	Start	Start
	Start	Gesperrt
	Start	Stop
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Stop	Start
	Stop	Gesperrt
	Stop	Stop

## AK 087 mit Buchse AK 125 mit Stecker

<b>Eingang</b>	<b>Schalterstellung</b>	<b>Ausgang</b>
	Start	Start
	Start	Gesperrt
	Start	Gesperrt
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Zwischenzeit	Zwischenzeit
	Stop	Gesperrt
	Stop	Gesperrt
	Stop	Stop