




Eingabe-Terminal CKN Keyboard:



Bedienungsanleitung

1. Erste Schritte - Einschalten


Wird die CKN-Console eingeschaltet bzw. angesteckt, so erscheint für 2 Sekunden das Einschaltbild:



2. Spielstandanzeige

Nach diesen 2 Sekunden erscheint die Spielstandanzeige (der eingestellten Sportart):

Hier zB. **Basketball**:



Es wird immer der letzte Spielstand der ausgewählten Sportart angezeigt, bevor die CKN-Konsole abgesteckt wird. Wie hier im oberen Beispiel:

Basketball: Zeit: 11min50sek, Angriffszeit: 24sek, Periode: 1, Punkte 0:0, TimeOuts: 0, Fouls:0

Das bedeutet, dass bei einem Stromausfall alle Daten (Punkte, Zeiten, Fouls,..) gespeichert bleiben!


Bei erneutem Einschalten des Stroms erscheint der zuletzt angezeigte Spielstand!

Bedienungsanleitung


3. Hauptmenü

Im Hauptmenü können alle möglichen Einstellungen (Sportart, Sprache,...) vorgenommen werden.

Hauptmenü deutsch:



Hauptmenü englisch:



Um ins Hauptmenü zu gelangen, muss die Spielzeit angehalten werden (rote "STOP"-Taste drücken) und dann 3x hintereinander "ESCAPE"-Taste drücken.

4. Neues Spiel starten

Im Hauptmenü Punkt "Neues Spiel" auswählen.

Dann die gewünschte Sportart wählen.

z.B. Fußball

Beim Beispiel Fußball erscheint im Display: 0 0:00 0

Jetzt muss noch die Spielzeit ausgewählt werden. "TIME"-Taste drücken.

Dort im Menü die voreingestellte Zeit (z.B. Periode, Pause, Extra, Pause,..) auswählen!

Diese Zeiten sind im Konfigurationsmenü einstellbar.
(Auch ob die Zeit auf- oder abwärts laufen soll.)

Wenn jetzt eine Zeit ausgewählt ist, kann mit der grünen "START"-Taste das Spiel bzw. Die Zeit gestartet werden.